



Manual de Conteúdo do Aplicativo



Traduzido por COMAM – Comercial Agrícola Mineira LTDA
Acesse: comam.com.br para adquirir produtos Kestrel e
Vários outros produtos de alta tecnologia.
R. Rodrigues Caldas, 752 - Santo Agostinho
Belo Horizonte – MG
30190-120

Índice

3	Tela de Lançamento	17	Gerenciar Conexão
3	Tela de Conexão Bluetooth	17	Taxa de Atualização de Dados
3	Tela de Boas-vindas	18	Gerenciar Registro de Dados
4	Início	18	Limpar Ddados de Registro
5	Menu Principal	19	Gerenciar Alertas
5	Dispositivos Conectados	20	Alertas – Gerenciar Alcance
6	Configuração de Dispositivo	20	Alertas In-App ao Vivo
6	Registros	20	Aletras de Fundo de Tela
11	Leituras	20	Banner
12	Estatísticas	20	Alerta
13	Intervalo de Leitura	21	Preferências do App
13	Alcance Refinado		
13	Temperatura		
14	Exportando Dados		
14	Compartilhar Dados		
15	Registro de Medições		
15	Navegação do Registro		
15	Arraste para Navegar		
15	Tocar e Segurar p/		
Navegar			
16	Gerenciar		
16	Gerenciar – Info do Dispositivo		

Acesse: comam.com.br




Tela de Inicialização




Ao abrir o aplicativo, a tela de inicialização é exibida rapidamente enquanto o aplicativo é carregado

Tela de Conexão Bluetooth



Se o Bluetooth estiver desligado no dispositivo, aparecerá um aviso pedindo para ativar o Bluetooth. Com o Bluetooth desativado, o aplicativo não poderá se conectar a dispositivos Kestrel.

Tela de Boas-Vindas




Quando o aplicativo é iniciado pela primeira vez, o usuário recebe duas opções para a seleção de suas unidades de aplicativo. Essas unidades serão usadas em todo o aplicativo. Isso pode ser alterado na configuração do aplicativo.

Acesse: comam.com.br



Início




Depois de chegar à página inicial, todos os dispositivos Disponíveis serão exibidos. Isso inclui dispositivos conectados e dispositivos ainda não conectados.

Acesse: comam.com.br




Menu Principal



A pilha do canto superior esquerdo revela o menu de navegação principal do app. Ele permite uma navegação rápida a qualquer lugar no aplicativo.

Dispositivos Conectados




A pilha do canto superior direito revela a lista de dispositivos. Mostra os dispositivos conectados e anteriormente conectados. Permite a navegação rápida para dispositivos de qualquer lugar no aplicativo.

Acesse: comam.com.br




Configuração de Dispositivo



Ao configurar um dispositivo, o usuário será solicitado a nomear esse dispositivo. Esse nome aparecerá em todo o aplicativo e poderá ser alterado posteriormente na página de configurações do dispositivo.

Registro




Depois de configurar um dispositivo, os usuários serão solicitados a se registrar no NK. Isso é opcional para o usuário.

Acesse: comam.com.br



Painel de Controle



A opção Editar Painel permite que o usuário substitua as medidas atuais por novas medidas e reorganize as medidas no painel.

A opção Compartilhar Painel permite que o usuário compartilhe as medidas de seu painel e uma imagem da tela atual por meio de mídia social, e-mail e mensagens.


A guia Mais permite que o usuário abra a navegação inferior do dispositivo atual e alterne entre as páginas do dispositivo.

O painel é a página principal de cada dispositivo. Aqui o usuário pode ver sua própria seleção de 3 medidas diferentes..

Acesse: comam.com.br



Navegação Inferior



Painel (pags 7-11)
Leitura (pag 11)
Estatísticas (pags 12-14)
Registro (pag 15)
Gerenciar (pags 16-20)


Ativar a guia Mais na parte inferior do painel desliza a navegação para o dispositivo que está sendo visualizado no momento. Ele permite que o usuário se mova pelo conteúdo de seu dispositivo. Essa guia pode ser ocultada a qualquer momento, selecionando Ocultar para trazê-la ao seu estado oculto original.

As setas estão ativas quando produtos adicionais são conectados, demonstrando a capacidade de passar o nome do dispositivo para alternar entre os dispositivos.


Outros Estados



Nenhum dispositivo ou nenhum outro dispositivo conectado.



Outros dispositivos conectados, deslize para a direita para revelar o dispositivo à esquerda.



Outros dispositivos conectados, deslize para a direita ou esquerda para revelar outros dispositivos conectados.

Acesse: comam.com.br



Editar Painel



Depois de selecionar o painel de controle, o menu de edição é exibido na parte inferior da tela, exibindo as diferentes medidas disponíveis para o dispositivo que está sendo visualizado no momento.

Editar Painel - Arrastar



Quando o usuário arrasta o ícone para uma seção do painel, um ícone grande segue o movimento de arrastar. As medições também podem ser alternadas de painel para painel na tela de edição arrastando uma medida de um painel para o outro painel desejado.

Acesse: comam.com.br




Editar Painel - Soltar



Quando o usuário solta o ícone sobre o local desejado, o painel é alterado com a nova medição. Não é ativado até que o botão salvar seja pressionado.

Editar Painel - Slavar




Depois que o usuário pressionar salvar, o novo painel ou painéis se tornarão ativos e o menu Editar painel se ocultará novamente.

Acce: comam.com.br



Kestrel Connect
by NK

Compartilhar Painel



Ao compartilhar o painel, o iOS/Android leva o usuário pelo processo de compartilhamento padrão. Esta exibição seria diferente em diferentes versões do iOS/Android.

Leituras



A página Leituras permite que o usuário visualize todas as medidas do dispositivo em um formato listado.


Acesse: comam.com.br



Kestrel Connect
by NK

Estatísticas

Clique para exportar os dados abaixo



Se o usuário quiser ajustar o intervalo de dados em todas as leituras, clique aqui para ajustar o intervalo.


Se o usuário quiser acessar uma visualização detalhada de uma medida específica, selecione a seta ao lado da medida. (página 12)

A página Estatísticas permite que o usuário visualize todas as médias de suas medidas, bem como as leituras máximas e mínimas.

Acesse: comam.com.br




Intervalo de Leituras




Na página Estatísticas, há uma opção para ajustar o período das leituras. Isso restringirá as leituras de todas as medições a um intervalo específico em data e hora, para que o usuário possa visualizar as informações com mais precisão.

Faixa Refinada



Depois que o usuário tiver enviado o intervalo desejado, ele será levado à página de estatísticas novamente, mostrando agora que o intervalo de leitura é definido como Refinado.

Temperatura




Ao inserir as medidas individuais, como Temperatura nesta imagem, uma lista completa de todas as leituras desse tipo é mostrada.

Accesse: comam.com.br




Exportando Dados



Se o usuário decidir exportar seus dados, a tela de carregamento será exibida enquanto o aplicativo coleta todas as informações necessárias para serem exportadas.

Compartilhando Dados




O usuário é solicitado a escolher como deseja exportar seus dados e onde deseja compartilhá-los.

Acesse: comam.com.br



Registro



Como na página Estatísticas, a página Registro tem a mesma funcionalidade para definir um intervalo de dados. (Estatísticas - Intervalo de Leituras, Página 13)

Cada leitura é marcada com um ponto amarelo que pode ser rolado para obter informações mais precisas localizadas na parte superior do gráfico denominado "Ponto de dados".

Para alternar facilmente entre a visualização de diferentes medidas no gráfico, selecione um ícone na parte inferior ou simplesmente passe o título da medida.

Na página Registros, o usuário recebe uma exibição gráfica dos dados armazenados dos dispositivos.

Navegação do Registro

Ao pesquisar por pontos de dados, pode haver uma quantidade enorme de pontos para passar. Por causa disso, dois tipos de rolagem foram desenvolvidos para ajudar a facilitar o processo de encontrar informações mais rapidamente.

Deslize para a esquerda ou para a direita para percorrer uma parte dos pontos de dados e bloqueá-los no ponto mais próximo.


Tocar e segurar para navegar

Toque e segure no gráfico para revelar um indicador na parte superior do gráfico que mostra ao usuário onde eles estão no registro enquanto percorre uma grande quantidade de pontos de dados

Acese: comam.com.br



Gerenciar



Desconectar: remove a conexão ativa entre o aplicativo e o dispositivo.

Esqueça o dispositivo: desconecta o dispositivo atual e esquece as configurações e o conteúdo dos dispositivos

LED Flash: Envia um sinal para o dispositivo para piscar seu LED para que o usuário possa encontrá-lo


Factory Reset: restaura o dispositivo para suas configurações padrão

Manual do dispositivo: Fornece ao usuário o manual do dispositivo atual

Informações do dispositivo: fornece ao usuário uma visão detalhada das informações técnicas do dispositivo

The Manage page provides the user with the ability to change some of the basic features of the device. It also provides some detailed information about the device and offers updates when they are available.

Gerenciar Informações do Dispositivo




Na opção Informações do dispositivo, o usuário pode visualizar o número do modelo do dispositivo, o número de série, o fabricante, a versão do hardware, a versão do firmware e o intervalo quando conectado.

Acesse: comam.com.br




Gerenciar Leituras ao Vivo



Na página Gerenciar, Gerenciar Leituras ao Vivo permite que o usuário ajuste a taxa de transmissão do dispositivo.

Taxa de Atualização de Dados




A Taxa de atualização de dados pode ser alterada usando a roda de rolagem para ajustar a taxa e, em seguida, clicando em enviar para confirmar a alteração.

Acesse: comam.com.br



Gerenciar Registro de Dados




Wrap log é um recurso de substituição que descarta o ponto de dados mais antigo para capturar novos dados quando o registro fica cheio.

O intervalo do registro de dados pode ser alterado usando a roda de rolagem e clicando em enviar para salvar as alterações.

Em Gerenciar Registros de Dados, o usuário tem a capacidade de agrupar seu registro, ajustar sua taxa de registro e limpar seus dados.

Registro – Limpar Dados




No menu Limpar dados, o usuário pode escolher entre três opções que são explicadas brevemente à direita das opções.

Acesse: comam.com.br



Gerenciar Alertas




Ao escolher a seta ao lado de uma medida específica, você insere as configurações desse alerta específico (Página 20).

O aplicativo Kestrel permite que o usuário seja alertado quando medições específicas atingirem um ponto máximo ou mínimo. As configurações de alertas permitem que o usuário gerencie esses alertas.

Acesse: comam.com.br




Alertas – Gerenciar Alcance



O usuário também pode optar por entrar em cada categoria de medição e ativá-las individualmente. As configurações mínima e máxima desses alertas também estão disponíveis ao inserir a medição específica.

Alertas ao Vivo no App



Quando uma medição caiu ou subiu acima ou abaixo da faixa, uma tela de alerta ao vivo aparece para informar o usuário.

Alertas de Plano de Fundo

Enquanto estiver fora do aplicativo, o usuário ainda receberá alertas se optar por meio das configurações do centro de notificações da Apple. Favor checar as Configurações de Notificação para Dispositivos Android. As duas opções oferecidas pelo iOS são:

Banner




Alerta



Acesse: comam.com.br



Preferências do App



Permite que o usuário controle as unidades de medida que o aplicativo usará e ajustará como os dispositivos se conectam.

Acesse: comam.com.br

